



テレビに埃や水分が入ると、発煙・発火の原因になることがあります！

●どんな事故？

テレビを視聴中、突然もの凄い音とともに爆発が起き、火花が絨毯を焼き、充満した煙によって、めまいや、吐き気など体調不良を起こした。

●想定される事故原因

テレビの通風孔や隙間から入る異物が事故の一因になることがあります。

①水分

テレビ内部の電気基板が濡れると、正常に動作しなくなるおそれや、意図しない電流が流れて発煙・発火などの事故の原因となるおそれがあります。

②埃(ほこり)や虫など

内部にたまると、放熱されにくくなって熱がこもったり、発煙・発火の原因となるおそれがあります。



ワンポイントアドバイス

- 清掃時はテレビの内部に水分が入らないよう、乾いたクロスを使用しましょう
- 定期的に清掃することが事故防止の一助につながります
- ただし、埃がたまり、ご自身で掃除が難しいときは、裏ぶたやキャビネットは開けずに、取扱説明書をご覧ください

(注)この参考情報は申出事案に関連した情報であり、申出内容に対する調査結果や回答ではありません。