




除雪機※のデッドマンクラッチ（安全装置）の無効化による

死亡事故

が発生しています！



デッドマンクラッチを
固定して無効化すると




除雪機が止まらず、思わぬ重大な事故になります。

危ない！！

デッドマンクラッチの固定

【デッドマンクラッチとは】

手を離すと自動的に除雪機が止まる、**大切な安全装置**です。
器具で固定したり、ひもで縛ったりして**無効化するのはやめましょう**。



除雪機については、以下の点にも御注意ください。

- ◆定期点検を行う。特に安全装置が正常に動作するか確認する。
- ◆エンジンをかけたまま、投雪口に手を突っ込まない。
- ◆除雪中だけでなく、移動中や収納中にも気を付ける。特に、後進時はより注意。

※本資料の「除雪機」は全て「歩行型ロータリ除雪機」を指します。



詳しくは：消費者庁ウェブサイト
生命・身体にかかわる危険
<http://www.caa.go.jp/notice/caution/life/>

問合せ先：消費者庁 消費者安全課
03-3507-9137

平成30年12月作成